

## הנחיות תכנות כלליות לאדריכל (קישור לדף הנחיות)

מפרט פיקוד העורף החדש שנכנס לתוקף ביום 1-4-2021 מאפשר שימוש מותר בהתקן עומר ליציקה גם בקירות חוץ.

כאמור עד כה חל איסור על התקנת מזגנים בקירות חוץ בחדרי ממ"ד. כלי התכנון שאנו מעמידים לרשותכם שונו בהתאם למאפיינים החדשים של "התקן עומר ליציקה קיר פנים\חוץ" (על מנת למנוע בעיות רישוי נבקש לעשות שימוש בשם גנרי זה כאשר משלבים את התקן עומר בתוכניות אדריכלות לאישור פיקוד העורף)

### דגשים תכנוניים –

- אין להשתמש בפונקציית מירור כאשר מתכננים דירות זהות בתמונה הופכית
- כל מידות מיקום עומר מתייחסות למרכז ההתקן
- מרחק מינימום מתקרה – 38 ס"מ
- מרחק מינימום לקיר מימין – 15 ס"מ. (מבט פנים)
- מרחק מינימלי לקיר או מכשול מימין – 1.00 מטר. (מבט פנים)
- אנו ממליצים לשלב פרי שרטוט רלוונטיים כנספח לתוכניות עבודה, זה מקל על ביצוע מדויק ומניעת טעויות ביצוע בשטח.

מצורף קובץ שרטוט הנחיות כלליות אלו (קישור ל jpeg של התניות מרחק)